

VX CASE

Agenda Planner + Charger

Agenda em Couro com
Carregamento Wireless e USB



Manual do usuário

1. Especificações do Produto

Tipo de bateria: Íons de Lítio

Capacidade: 8000mAh (3.7V)

Entrada: 5V – 2A (10W)

Saída: 5V – 2A (10W)

Saída sem fio: 5V – 0,9A (5W)

Medidas do produto: 180 x 235 x 30mm

Material: Poliuretano



2. Carregando seu telefone

Para carregar o seu celular utilize um dos seguintes métodos:

1- Aperte o botão ejetor, as portas de carregamento se elevarão e ficarão visíveis, então conecte a agenda ao seu celular através de um cabo USB.

2- Aperte o Botão Power uma única vez e fixe o seu celular na posição indicada para iniciar o carregamento por indução.



3. Carregando a Agenda Planner

- Aperte o botão ejetor, as portas de carregamento se elevarão e ficarão visíveis, então conecte a agenda a um adaptador de carga através de um cabo Type-c para iniciar o carregamento.

4. Botão Power

- Aperte o botão power para iniciar o carregamento por indução ou por cabo.

- Aperte o botão power duas vezes rapidamente para interromper o carregamento.

5. Indicadores de LED

Os LEDs indicadores se comportam de acordo com a tabela abaixo.

4 LEDs indicadores "●" Ligado "○" Desligado "@ " Piscando	Ao carregar seu Celular	●●●●	75% - 100%
		●●●○	50% - 75%
		●●○○	25% - 50%
		●○○○	5% - 25%
		@○○○	Abaixo de 5%
		○○○○	Sem Carga
	Ao carregar a Agenda Planner	@○○○	5% - 25%
		●@○○	25% - 50%
		●●@○	50% - 75%
		●●●@	75% - 100%
●●●●		Carga Completa	

6. Cuidados

1. Armazene a agenda em um local seco e numa faixa de temperatura de 0°C a 40°C.
2. Não realize alterações não autorizadas na bateria.
3. A bateria deverá ser carregada a cada 3 meses para evitar perda da vida útil.
4. Não limpe a bateria com soluções químicas ou detergentes.
5. Não aplique força excessiva na bateria.
6. Mantenha a bateria longe de campos magnéticos fortes.
7. Não raspe a superfície da bateria com objetos pontiagudos.

Para mais informações, entre em contato com o nosso Pós-venda.

www.vxcase.com.br