


VX CASE

Bastão para Selfie

Para ajustar a posição da câmera, folgue a rosca, posicione como desejar e aperte para finalizar.




Para ajustar o braço levante a trava e estique as extremidades do Bastão VX Case até a distância desejada.

Ajuste mínimo de 42,5cm
e o máximo de 120 cm.


Controle Remoto

Manual de Uso

Frente



Fundo




1. Coloque o botão Power na posição ON. O LED vai começar a piscar indicando que está em modo de pareamento.
2. No seu dispositivo Apple ou Android, entre nas configurações do Bluetooth e certifique-se que o Bluetooth está ligado.
3. Selecione "VX Shutter" na lista de dispositivos.
4. Quando o dispositivo estiver conectado, você estará pronto para utilizar o controle remoto.
5. O iPhone, não suporta a função ZOOM.
6. Nos Smartphones Android, configure o software da câmera as teclas de volume, como teclas de zoom.

Nota: Nem todos os dispositivos Android, reconhecem a função do controle remoto com o aplicativo padrão de câmera. Caso não funcione, baixe o aplicativo Camera360 Ultimate, na Google Play Store.

VX CASE

Bastão para Selfie

Para ajustar a posição da câmera, folgue a rosca, posicione como desejar e aperte para finalizar.




Para ajustar o braço levante a trava e estique as extremidades do Bastão VX Case até a distância desejada.

Ajuste mínimo de 42,5cm
e o máximo de 120 cm.

Controle Remoto

Manual de Uso

Frente



Fundo



1. Coloque o botão Power na posição ON. O LED vai começar a piscar indicando que está em modo de pareamento.

2. No seu dispositivo Apple ou Android, entre nas configurações do Bluetooth e certifique-se que o Bluetooth está ligado.

3. Selecione "VX Shutter" na lista de dispositivos.

4. Quando o dispositivo estiver conectado, você estará pronto para utilizar o controle remoto.

5. O iPhone, não suporta a função ZOOM.

6. Nos Smartphones Android, configure o software da câmera as teclas de volume, como teclas de zoom.

Nota: Nem todos os dispositivos Android, reconhecem a função do controle remoto com o aplicativo padrão de câmera. Caso não funcione, baixe o aplicativo Camera360 Ultimate, na Google Play Store.