

VX CASE

CLOCK Charger

Relógio despertador com
USB e Wireless charger



Alarme



USB



Luz noturna

Manual do usuário

1. Função dos Botões

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Luz ambiente | 8. Entrada energia Type-C |
| 2. Ajuste de alarme | 9. Saída USB |
| 3. Botão de ajuste (+) | 10. Área de carregamento Wireless |
| 4. Botão de ajuste (-) | 11. Indicador AM/PM |
| 5. Dois dígitos de horas | 12. Indicador alarme 1 |
| 6. Indicador de segundos | 13. Indicador alarme 2 |
| 7. Dois dígitos de minutos | |



2. Funções

A. Alimentação

1. Conecte o cabo com a ponta Type-C à porta no fundo do Clock Charger e a ponta USB-A a um adaptador conectado à energia (para maior eficiência, recomendamos o uso de um adaptador 18W QC 3.0, 5V – 3A).

2. Todos os indicadores irão se acender, e logo em seguida estará pronto para uso.

B. Carregamento por indução

1. Saída: 10W (se conectado a um adaptador de 18W)

2. Indicador LED:

- Ao conectar o Clock Charger à energia – piscará em azul uma vez
- Stand by – Luz desligada
- Carregando – LED azul aceso
- **Objeto estranho na área de carregamento sob risco – LED Azul piscando constantemente**

C. Funções do Clock Charger

1. Quatro botões: Quatro botões:

Luz Noturna, Alarme, Botão + e Botão -

2. Configurando as horas em 12h ou 24h:

Dê um clique duplo no botão “Alarme” e escolha o modo de exibição do horário, 12h ou 24h. Os indicadores AM/PM serão exibidos automaticamente caso escolha o sistema de 12h.

3. Configurando o horário:

a. Clique uma vez no botão “Alarme” para configurar os minutos, ajustando com os botões “+” e “-”

b. Após configurar os minutos, clique outra vez para configurar a hora, ajustando com os botões “+” e “-”

c. Clique uma terceira vez no botão alarme para finalizar o ajuste de horário.

4. Configuração do Despertador

- a. Clique e segure o botão "Alarme" durante 3 segundos para configurar o primeiro alarme, começando pelos minutos, ajustando com os botões "+" e "-".
- b. Clique novamente no botão "Alarme" para prosseguir para a configuração do horário desejado para o alarme, ajustando com os botões "+" e "-".
- c. Após a configuração da hora, clique novamente no botão "Alarme", e o seu primeiro alarme terá sido configurado. Repita o procedimento para o segundo alarme seguindo os mesmos passos.
- d. Seus alarmes serão salvos, contudo, só serão ativados através dos botões + e -. Para ativar ou desativar, clique e segure o botão "+" durante 3 segundos para ativar o primeiro alarme. Para o segundo alarme, clique e segure o botão "-" durante 3 segundos.
- e. O alarme tocará durante 3 minutos até o seu desligamento automático, caso não haja interação manual para desativá-lo.
- f. Clique em qualquer botão para ativar o modo soneca. O alarme tocará mais 3 vezes a cada 5 minutos. O indicador do alarme em vigor ficará piscando e durante o modo soneca fica impossibilitado o uso do botão "Alarme". Caso necessite alterar o horário, desative o alarme que está em andamento, para que a função do botão "Alarme" retorne.
- g. A iluminação do mostrador é ajustada automaticamente em mínima, média e máxima, sendo os horários:
Máx: 7:00AM - 6:59PM / 07:00 - 18:59
Média: 7:00PM - 11:59AM / 19:00 - 23:59
Mín: 12:00PM - 6:59AM / 0:00 - 6:59

A intensidade de iluminação também pode ser configurada manualmente através dos botões "+" e "-". Ajustada enquanto na tela principal. Você também pode apagar o visor reduzindo a intensidade ao último nível.

5. Luz Noturna

a. A Luz Noturna possui 9 modos de iluminação, sendo eles: Luz branca, alternar RGB, vermelha, laranja, amarela, verde, azul claro, azul escuro e rosa.

Para ligar/alternar, basta tocar no botão com a figura de uma lâmpada. Ao fim da sequência, tocar novamente fará com que a luz se apague. Enquanto ligada, tocar e segurar o botão durante 3 segundos desligará a luz, e, quando ligada novamente, a luz a ser exibida será a última cor quando fora desligada.

O Clock Charger possui uma bateria interna para salvar todas as configurações. Caso seja desconectado da energia, todas as funções serão desabilitadas.

6. Cuidados

1 x Clock Charger

1 x Cabo Type-C para alimentação

1 x Manual do usuário

7. Especificações

Entrada: QC 3.0 5V - 3A (Recomendado) ou QC 2.0, 5V - 2A, 9V - 1,67A

Saída: 10W (Máx) / 7,5W / 5W, USB 5V - 1A

Distância do carregamento: \leq 8mm

Frequência: 110 - 205KHz

Dimensões: 145x116x73mm

8. Compatibilidade (Wireless Charger)

Produtos certificados com padrão Qi

Para mais informações, entre em contato com o
nosso Pós-venda.

www.vxcase.com.br