


VX PODS  
PRO

Manual do Usuário

## Conteúdo da Embalagem



VX Pods



Case de carregamento



1 par de borracha P  
1 par de borracha M  
1 par de borracha G




Cabo USB Type-C



Manual do usuário

1

## Descrição do Produto



5

4



3

2



-1

1 - Ponto de Contato  
2 - Botão multifunção (Touch)  
3 - LED Indicador dos Fones  
4 - Porta de Carregamento da Case  
5 - Botão de Reset

## Utilização

Encaixe suavemente os VX Pods Pro em seus ouvidos. Em seguida, ajuste a posição para obter o melhor ângulo, conferindo a supressão de ruídos.



2

## Funções básicas

## 1. LIGANDO

Método 1: Remova os VX Pods Pro da case de carregamento.  
Método 2: Caso os fones estejam fora da case, pressione e segure o botão multifunção durante 3 segundos em ambos os lados. Após os LEDs indicadores piscarem em branco e laranja, eles estarão prontos para uso.

## 2. CONEXÃO BLUETOOTH

Ligue o Bluetooth do seu aparelho, procure por "VX Pods Pro" e faça a conexão.

**\*Observação:**

O VX Pods Pro se lembra dos aparelhos conectados. Sendo assim, após ligarem, eles tentarão conexão com o último aparelho conectado.

3

## Funções básicas

## 3. DESLIGANDO

Método 1: Coloque os fones dentro da case de carregamento, eles desligarão automaticamente.  
Método 2: Toque e pressione o botão multifunção por 5 segundos.

## 4. LIGAÇÕES

- Atendendo e Desligando Ligações:  
Dê um toque no botão multifunção em um dos fones para atender e desligar chamadas.

## 5. RECUSAR LIGAÇÕES

Pressione e segure o botão multifunção por 2 segundos para rejeitar ligações.

4

## Funções básicas

## 6. REPRODUÇÃO DE MÚSICA

- Play/Pause: Toque uma vez no botão multifunção em um dos lados do fone.  
- Retroceder música: Dê um toque duplo no botão multifunção do fone esquerdo.  
- Avançar Música: Dê um toque duplo no botão multifunção do fone direito.

## Carregamento

## 7. CARREGAMENTO

## - Case

Carregue a case utilizando um cabo Type-C conectado a uma entrada de computador/notebook ou um adaptador de carga.

Os LEDs indicadores representam a bateria de case:

- LED 1 Piscando: Bateria está entre 0-25%  
- LED 1 fixo e LED 2 piscando: Bateria está entre 25%-50%  
- LEDs 1 e 2 fixos e LED 3 piscando: Bateria está entre 50%-75%  
- LEDs 1 a 3 fixos e LED 4 piscando: Bateria está entre 75%-100%  
- Quando todos os LEDs estiverem ligados fixos, a bateria da case está completamente carregada

5

## Carregamento

## - Fones

Posicione os fones dentro da case de carregamento, enquanto carregando, as luzes do fone ficarão ligadas. As luzes apagarão quando os fones estiverem completamente carregados.

## Modo mono

Retire qualquer um dos fones da case de carregamento

**\*Observação:**

1 - Em caso de remoção do segundo fone, os Pods entrarão em modo de pareamento TWS, conectando um fone ao outro e tornando-se estéreo.

2 - Esse modo tem perda de funcionalidade para reprodução de músicas.

6

## Restauração de fábrica

- Se o VX Pods Pro apresentar algum dos seguintes problemas, restaure as configurações de fábrica.

1. Um dos fones não está funcionando.
2. Os fones não conectam ao aparelho ou entre si.
3. Os fones desconectam durante chamadas.
4. Caso aja outros erros durante o uso.

- Para restaurar as configurações de fábrica, siga os passos:  
Passo 1: Coloque os dois fones de ouvido dentro da case de carregamento e mantenha a tampa aberta.

Passo 2: Aperte e segure o botão de reset por 10 segundos para aplicar as configurações de fábrica, que será indicada quando os LEDs do fone de ouvido piscarem duas vezes e os LEDs indicadores da case ficarem fixos em vermelho por 5 segundos.

Passo 3: Feche a tampa do case da case carregamento e, após alguns segundos, abra-a novamente. Após isso, o reset para as configurações de fábrica terá sido finalizado e os fones podem ser conectados novamente.

7

## Especificações

Grau de Proteção à água: IPX5  
Versão do Bluetooth: V5.2  
Dimensões da Case de Carregamento: 80x33x30,4mm  
Dimensões do fone: 40x18,8x25,5mm x 2  
Peso da Case de Carregamento: 41g  
Peso dos fones: 4g x 2  
Alcance do Bluetooth: 10m (Sem obstáculos)  
Entrada: DC 5V/1A  
Bateria da Case de Carregamento: 420mAh  
Bateria dos Fones: 40mAh x 2  
Tempo de Carregamento: Cerca de 2h  
Tempo de Reprodução de Música: 8h (60% do Volume)  
Tempo em Ligação: 7h  
Tempo em Standby: 100h  
Perfis Bluetooth: HFP, HSP, AVRCP, A2DP

## Cuidados

- O grau de proteção IP dos VX Pods indicam apenas o seu limite em ocasiões acidentais. Os fones não foram projetados para o uso em ambientes úmidos ou na água.
- Mantenha o acessório longe de fontes de alta temperatura.
- Não obstrua a porta de carregamento da case, os pontos de contato do fone e nem os LEDs.
- Caso haja problemas com o seu acessório, não tente reparar por conta própria. Entre em contato com o nosso setor de pós-venda, informe o problema e tentaremos ajudá-lo da maneira mais adequada possível.

Para mais informações, entre em contato com o nosso setor de pós-venda.

www.vxcase.com.br