


VX CASE

Microfone Lapela Wireless



Manual do Usuário

Descrição




- ① Captação de áudio
- ② LED Indicador
- ③ Entrada Tipo-C do Microfone
- ④ Clipe do Microfone
- ⑤ Botão Liga/Desliga
- ⑥ Conexão Lightning do Receptor
- ⑦ LED Indicador do Receptor
- ⑧ Receptor Bluetooth
- ⑨ Entrada Tipo-C do estojo de carregamento
- ⑩ LED Indicador do estojo de carregamento

Conteúdo da Caixa:

- Manual de Usuário
- Estojo de Carregamento
- Microfone de Lapela Bluetooth VX Case Lightning
- Cabo de carregamento USB Tipo-C - USB Tipo-A


Como usar:

1. Retire o estojo de carregamento da caixa.
2. Com o estojo em mãos, abra-o e retire o Microfone de Lapela e o Receptor Bluetooth.
3. Pressione o botão Liga/Desliga do Microfone de Lapela por 3 segundos e o LED Indicador irá piscar entre verde e vermelho.



4. Encaixe a conexão Lightning do Receptor Bluetooth* na entrada Lightning do celular** e o LED Indicador do Microfone ficará fixo em verde. O Microfone já estará pronto para uso.

O receptor não possui bateria. A entrada Tipo-C na lateral serve exclusivamente para carregamento do aparelho.



Funções e Estados do Microfone Lapela

Significado	Botão	LED
Ligar	Apertar o botão por 3 segundos	
Desligar	Apertar o botão por 3 segundos	
Desconectado		Alternará entre verde e vermelho
Conectado		Fixo em verde
Reverberação	Três cliques rápidos no botão (Tanto para ligar quanto desligar)	Piscará uma vez vermelho, desligará e depois fixará em verde
Modo Silencioso	Dois cliques rápidos no botão (Tanto para ligar quanto desligar)	Alternará entre verde e desligado
Carregando		Fixo em vermelho
Carregada		LED Indicador desligado
Pouca carga		Piscará em vermelho a cada 10 segundos

Estados do Receptor Bluetooth:

Significado	LED
Desligado	LED Indicador Desligado
Ligado e Desconhecido	Alternando Entre Vermelho e Desligado
Conectado	Fixo em vermelho

Estados do estojo de carregamento:

Significado	LED
Carregando/Pouca carga	Alternará Entre Vermelho e Desligado
Carregado	Fixo em vermelho
Tirar/Colocar o microfone	Fixo em verde durante 3 segundos

Atenção

- Mantenha o acessório longe do alcance de crianças.
- Mantenha o acessório longe de líquidos, calor extremo e campos magnéticos fortes.
- NÃO deixe cair ou bata o microfone, o estojo ou o receptor em superfícies duras.
- NÃO use produtos químicos ou detergentes para limpar o acessório.
- NÃO raspe a superfície com objetos pontiagudos.
- NÃO faça alterações não autorizadas neste produto.

Compatibilidade

Verifique a compatibilidade do seu aparelho com a tecnologia Lightning, necessária para o funcionamento do acessório.

Para mais informações, entre em contato com o nosso Pós-venda.

www.vxcase.com.br