

Smart Holder com Bobina Inteligente

Supreme



Manual do Usuário

Conteúdo da Caixa

Smart Holder com Bobina
2 Roscas de encaixe
Rosca de ajuste
Braço de ajuste
Suporte com garra
Suporte de ventosa ajustável
Cabo Type-C 90° - Type-C normal
Manual do Usuário

Especificações Técnicas

Entrada Type-C:

- 12V=2A / Saída Wireless: 15W
- 9V=2A / Saída Wireless: 10W / 7.5W
- 5V=2A / Saída Wireless: 5W




Material da carcaça: Polímero de alta resistência

Peso máximo suportado: 320g

Largura máxima suportada: 88mm

Espessura máxima suportada: 14.8mm

Modos de Encaixe



Instruções de Uso

Conecte um cabo com a ponta Type-C na entrada Type-C do Smart Holder com Bobina Inteligente e ele irá começar o escaneamento automático.

Você pode tocar no sensor touch e as garras irão se abrir para poder acoplar o celular com o fundo do celular virado para o indicador da posição de carregamento. As garras irão se fechar ao identificar que existe um celular acoplado no Smart Holder. O escaneamento automático também ocorre sempre que você abrir e fechar as garras com um celular acoplado ao acessório.

Caso queira abrir ou fechar as garras a qualquer momento basta pressionar o botão multifunção. Caso queira desativar o modo de carregamento por indução, certifique que não tenha nenhum celular acoplado ao Smart Holder com Bobina e pressione e segure o botão Multifunção durante 3 segundos, o indicador da posição de carregamento irá desligar indicando que a função indução está desativada. Para religar a função, pressione

Observações

mais uma vez o botão Multifunção durante 3 segundos. Caso tenha usado o Smart Holder recentemente e ele não esteja conectado a energia, ainda é possível abrir e fechar as garras usando o botão Multifunção devido a um pequeno armazenamento de energia dentro do acessório. Esse pequeno armazenamento permite algumas vezes o funcionamento das garras de maneira normal, reduzindo a eficiência até acabar completamente o estoque de energia.

Você também pode desativar o escaneamento automático alterando os estados do interruptor do escaneamento automático localizado na lateral oposta do botão Multifunção.

Sempre que o celular estiver carregando via indução e for desacoplado do acessório abrindo as garras, espere 2 segundos para as garras se fecharem automaticamente para que se possa realizar qualquer outra ação com o acessório.

É aconselhado que sempre use o Smart Holder com os

pés de apoio para suporte do celular, eles se encontram na parte de trás do acessório, basta puxá-los para baixo e virá-los para frente. Desse modo, seu celular ficará protegido e estável.


Observação:

Verifique a compatibilidade do seu aparelho com o carregamento por indução. Contudo, mesmo que não haja compatibilidade o acessório ainda poderá ser usado como suporte para seu dispositivo.

Uso do Smart Holder Supreme com a ventosa

Para melhor aderência da ventosa ela vem com uma cola. Antes de aplicar a ventosa sobre a superfície desejada certifique-se que a área esteja limpa, remova qualquer poeira, óleos ou outros líquidos. A superfície também não pode ser escorregadia. Para melhores resultados tenha certeza de que a ventosa estará numa



posição cuja toda superfície da ventosa esteja em contato total com o local em que se queira fixá-la. Então remova o adesivo que cobre a ventosa e posicione-a firmemente no local. Espere 24 horas para aderência completa da cola na superfície.




Uso do Smart Holder Supreme com o suporte com garra

Encaixe a rosca de ajuste no suporte com garra e rosqueie um pouco apenas então estenda a garra empurrando a rosca de ajuste para prender na

ventilação do seu veículo. Após ter fixado a garra rosqueie com cuidado até o suporte com garra ficar firme na ventilação. Após isso acople as peças restantes para a configuração desejada, seja usando unicamente o Smart Holder ou também acompanhado do braço de ajuste. Como demonstrado nas figuras abaixo:



O suporte com garra preso na grade da ventilação



Para mais informações, entre em contato com o nosso Pós-venda.

www.vxcase.com.br